簡単操作ガイド 3-9 SpaceNet スタティックデータ転記 Drogger 版

概要

本ファイルは、ビズステーション株式会社の Drogger Processor から出力されたスタティックデータのテキ ストファイル(拡張子 txt)を取込み、三次元網ファイルを自動で開いて転記入力します。 ※取込量の制限(既知点 20、新点 50、基線 100)

1 データ取込・確認

1-1 新規の「SpaceNet スタティックデータ転記 Drogger 版」ファイルを起動します



- 1-2 メニューの「①入力値クリア」ボタンを押します。(前回入力値のクリア)
- 1-3 メニューの「②Drogger スタティックデータ取込」を押し、案内に従ってテキストファイルを取込みます。
- 1-4 各シートをクリックして、取込結果と網平均ファイルへ転記するデータの確認をします
 - (1) Drogger $\checkmark \vdash$

#BEGIN POSITION DATA				緯度加丁	経度加丁	楕円体高元	ジオ化高追加	標高泊加		緯度元	経度元
*		1 [東口	43.05254217	144,3004325	68.8306	30.74062958	38.08997042		430525.4217	1443004.325
		2	503	43.06113271	144.2847428	52.204	30,76637507	21.43762493		430611.3271	1442847.428
		3 2	北雄	43.08141337	144.2910708	100.5589	30,90236505	69.65653495		430814.1337	1442910.708
		4 1	9子舞	43.06133444	144.2958467	65.9765	30,80605261	35.17044739		430613.3444	1442958.467
*		53	召上	43.09528044	144.2924152	110.475	30.97497264	79.50002736		430952.8044	1442924,152
		63	2 <u>—</u> 羽留	43.09133108	144.3024727	41,4922	30.98507908	10.50712092		430913.3108	1443024.727
		7	501	43.08548739	144.2956312	56.6165	30.9583839	25.6581161		430854.8739	1442956.312
		8 1	智利真音	43.07404575	144.3049404	135.9814	- 30.9273032	105.0540968		430740.4575	1443049.404
		10)	鳥海	43.08316846	144.315172	48.8887	31.00094952	17.88775048		430831.6846	1443151.72
*		12)	召ノ上	43.08202158	144.3317078	46.1881	31.02810847	15.15999153		430820.2158	1443317.078
*		11 🕯	釧路八景	43.08564024	144.3444032	122.516	31.08602923	91.42997077		430856.4024	1 443 444.032
		9 #	奇礼意	43.09162526	144.32266	91.24	31.04622684	60.19377316		430916.2526	1443226.6
		13	502	43.08500256	144.3225728	37.7154	31.02995729	6.685442714		430850.0256	1443225.728
#END POSITION											
#BEGIN VECTOR DATA			⊿x	ΔY	⊿z	imesXX	⊿YY	⊿zz	⊿XY	⊿YZ	⊿xz
	1	2	1807.791	846.443	1023.149	4.589E-07	1.765E-07	5.022E-07	-1.864E-07	2.004E-07	-2.374E-07
	З	2	-1774.066	1912.748	-2799.358	3.864E-07	1.451E-07	4.062E-07	-1.554E-07	1.636E-07	-1.951 E-07
	4	2	906.56	1326.543	-54.787	2.651 E-07	1.042E-07	2.941 E-07	-1.086E-07	1.178E-07	-0.000000138
	5	3	-1512.956	1452.944	-2228.165	0.000001137	8.518E-07	0.000002535	-5.441 E-07	9.741 E-07	-0.000001083
	1	4	901.233	-480.101	1077.935	6.906E-07	2.537E-07	7.235E-07	-2.745E-07	2.875E-07	-3.444E-07
	3	4	-2680.626	586 205	-2744 572	4.363E-07	1 715E-07	4 841 E-07	-1 788E-07	1 939E-07	-2 271 E-07

(2) 網データ1シート(既知点)

三次元網ファイルへ転記データ

	既知点					
		点番号	点名称	緯度φ	経度λ	標高
1		1	原口	43.052542170	144.300432500	38.0900
2		5	沼上	43.095280440	144.292415240	79.5000
3		12	沼ノ上	43.082021580	144.331707760	15.1600
4		11	釧路八景	43.085640240	144.344403220	91.4300
5						
6						
7						

(3) 網データ2シート (新点)

三次元網ファイルへ転記データ

	新点				
	点番号	点名称	緯度φ	経度λ	標高
1	2	503	43.061132710	144.284742800	21.4376
2	3	北雄	43.081413370	144.291070790	69.6565
3	4	丹子舞	43.061334440	144.295846740	35.1704
4	6	羽留	43.091331080	144.302472680	10.5071
5	7	501	43.085487390	144.295631180	25.6581
6	8	智利真音	43.074045750	144.304940370	105.0541
7	10	鳥海	43.083168460	144.315171990	17.8878
8	9	綺礼意	43.091625260	144.322659970	60.1938
9	13	502	43.085002560	144.322572800	6.6854
10					

(4) 網データ3 シート (観測値)

三次元網ファイルへ転記データ

観測	値												
	起点番号							分散共分散行列					
No. 起		終点番号		基線ヘクトル m				۸X	[$\Delta \lambda$	7	Δ2	Ζ
								有効数字	倍数	有効数字	倍数	有効数字	倍数
		2	ΔX	1807.791			ΔX	4.5890	1.E-07				
1	1		ΔY	846.443			ΔY	-1.8640	1.E-07	1.7650	1.E-07		
			ΔZ	1023.149			ΔZ	-2.3740	1.E-07	2.0040	1.E-07	5.0220	1.E-07
			ΔX	-1774.066			ΔX	3.8640	1.E-07				
2	3	2	ΔY	1912.748			ΔY	-1.5540	1.E-07	1.4510	1.E-07		
			ΔZ	-2799.358			ΔZ	-1.9510	1.E-07	1.6360	1.E-07	4.0620	1.E-07
			ΔX	906.560	-		ΔX	2.6510	1.E-07				
3	4	2	ΔY	1326.543			ΔY	-1.0860	1.E-07	1.0420	1.E-07		
			ΔZ	-54.787			ΔZ	-1.3800	1.E-07	1.1780	1.E-07	2.9410	1.E-07
4			ΔX	-1512.956			ΔX	1.1370	1.E-06				
	5	3	ΔY	1452.944			ΔY	-5.4410	1.E-07	8.5180	1.E-07		
			ΔZ	-2228.165			ΔZ	-1.0830	1.E-06	9.7410	1.E-07	2.5350	1.E-06
			ΔX	901.233			ΔX	6.9060	1.E-07				
	1		1			1							



2 ファイル保存

2-1 メニュー画面の左上のボタンをクリック→名前を付けて保存→「Excelバイナリブック」クリック→保存先選択・ファイル名入力→保存クリック

